



BEREDSKAPSPLAN

**PITEÅ ENERGIHAMN
HARAHOLMEN**

BEREDSKAPSPLAN PITEÅ HAMN HARA HOLMEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1. LOSSNING AV GASOL.**
- 2. LOSSNING AV OLJOR , BENSIN.**
- 3. TELEFONLISTA.**
- 4. KARTA**

1. BEREDSKAPSPLAN GASOL

Vid lossning av fartyg är hamnen alltid bemannad med säkerhetsvakt som står i radio-förbindelse med kontrollrum och fartyg. Nödstopp och brandlarm finns plaserade vid manöverskåp på kaj och i övervakningsbyggnad.

Åtgärder vid mindre läckage hamnen slangvakt:

1. Tryck på nödstopp.
2. Meddela fartyget att stoppa pumparna.
3. Lämna kajområdet.
4. Meddela kontrollrum vidtagna åtgärder.
5. Ansvarig kontrollrum bedömer om Räddningstjänsten skall larmas.
6. Vid larm av Räddningstjänst - Gå till samlingsplats.

Alternativt.

1. Slangvakt meddela kontrollrum gasläckage hamnen
2. Kontrollrum trycker på nödstopp.
3. Personalen lämnar kajområdet.
4. Ansvarig i kontrollrum bedömer om Räddningstjänst skall larmas.
5. Vid larm av Räddningstjänst - Gå till samlingsplats.

Vid aktivering av nödstopp vid hamn stängs ventil vid kaj och isoleringsventil på schakttopp automatiskt.

Åtgärder vid brand - stor läckage vid hamnen slangvakt.

1. Tryck på brandlarm vid kaj eller vid nödstoppen vid vaktkur.
2. Utrym området.
3. Meddela fartyget att stanna pumparna.
4. Gå till samlingsplats enligt bifogad karta.
5. Meddela kontrollrummet vidtagna åtgärder.

Alternativt.

1. Slangvakt meddelar kontrollrum brand - stort läckage vid hamnen
2. Kontrollrum trycker på brandlarm för kaj.
3. Meddela fartyget att stanna pumparna.
4. Personalen går till samlingsplats enligt bifogad karta och inväntar Räddningstjänsten.

Vid aktivering av brandlarm på hamnen stängs alla isoleringsventiler mot berggrummet, på schakttopp samt ventil på inpumpningsledningen vid kaj. Brandpumparna i berggrum 2 startar automatiskt och vatten till 2 st vattenkanoner vid kajen släpps på. Räddningstjänsten larmas automatiskt.

SAMLINGSPLATS: VID GRINDEN TILL NORRGASOL

2. BEREDSKAPSPLAN OLJOR BENSIN

Vid lossning av fartyg är hamnen bemannad med säkerhetsvakt som står i ständig förbindelse med fartyget och ansvarig befattningshavare på depå samt ledningsvakt som står i ständig förbindelse med säkerhetsvakt och ansvarig befattningshavare på depå.

Nödåtgärder för säkerhetsvakt

Åtgärder vid läckage

- 1 Stoppa pumpningen.
- 2 Larma räddningstjänst om inte läckaget är ringa.
Anm. Kajplats, produktslag och uppskattad mängd löskomnen produkt anges vid larmgivning.
- 3 Underrätta hamnbefäl, fartygsbefäl, ansvarig befattningshavare på depå samt ledningsvakt.

I de fall produkten har en flampunkt understigande 55 grader C, skall säkerhetsvakten dessutom:

- 4 I möjligaste mån undanröja risker för tändkällor inom området.
- 5 Tillse att fartygets besättning inte vidtar farliga åtgärder.
- 6 Invänta räddningstjänst vidare ordergivning.

Åtgärder vid brand

- 1 Stoppa pumpningen, kontakta depån/fartyget via radio.
- 2 Tryck på nödstoppen på kaj eller vid vaktkur för att aktivera brandpumparna
- 3 Larma räddningstjänsten **Ring 112**
Anm. Kajplats, produkt och brandens omfattning anges vid larmning.
- 4 Underrätta hamnbefäl, fartygsbefäl, ansvarig befälhavare på depå
- 5 Försök begränsa branden med befintlig släckutrustning.

SAMLINGSPLATS: SKOOGS KONTOR

Nödåtgärder för ledningsvakt

Åtgärder vid läckage - överfyllning

Vid läckage som inte kan åtgärdas omedelbart skall ledningsvakten.

- 1 Stoppa pumpningen.
- 2 Underrätta ansvarig befattningshavare på depå, hamnbefäl och säkerhetsvakten.
- 3 Länsa in fartyget med oljelänsor, om så krävs.

I de fall produkten har en flampunkt understigande 55 grader C (ex. Bensin), skall ledningsvakten omgående larma räddningstjänsten

Åtgärder vid brand

- 1 Stoppa pumpningen, kontakta depån/fartyget via radio.
- 2 Tryck på nödstoppen på kaj eller vid vaktkur för att aktivera brandpumarna
- 3 Larma räddningstjänsten **Ring 112**
Anm. Kajplats, produkt och brandens omfattning anges vid larmning.
- 4 Underrätta hamnbefäl, fartygsbefäl, ansvarig befälhavare på depå
- 5 Försök begränsa branden med befintlig släckutrustning.

SAMLINGSPLATS: SKOOGS KONTOR

3. TELEFONLISTA

Hamnansvarig dagtid		0911- 23 21 30
Jens Åhman	bostad	070-721 75 78
Tf. Infrastrukturansvarig	mobil	070-721 75 78
Clas- Robert Johansson	bostad	070-593 10 34
Maritime Officer/PFSO	mobil	070-593 10 34
Pär Nyström	bostad	070-104 01 61
Drifttekniker	mobil	070-104 01 61

ALARMERING

Vid nödläge	SOS Alarm	112
Icke bråskande	SOS Alarm	0920-22 80 55
Tjänstgörande brandmästare		0911-96517
Kustbevakningen		0611-855 50

Reviderad. 2021-03-11
Clas R Johanson

